

2.4 Маркировка для проводов и кабелей

2.4.2 ПВХ этикетки – серия I-KBE



1. Нанесите символы на перфорированную полосу.
2. Сложите по линии сгиба и вложите в держатель КВЕ.
3. Закройте держатель и зафиксируйте его на проводе с помощью кабельной стяжки.

| Код заказа | Тип | Обл. печати | Цвет | Шт. в упак. |
|------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 808 164 | I-KBE1 29x8 Y/W | 29 x 8 мм | Желтый / Белый ●○ | 1000 |
| 808 165 | I-KBE2 39x15 Y/W | 39 x 15 мм | Желтый / Белый ●○ | 1000 |

- Экономичное и надежное решение для маркировки кабеля с использованием кабельных стяжек
- Двухцветный дизайн снижает расходы, позволяя печатать по выбору на белом или желтом фоне
- Способ установки: в прозрачные держатели
- Материал: Желтый / белый полиэстер
- Катушка ролика: 40 мм



2.4.3 Держатели ПВХ этикеток

| Код заказа | Тип | Обл. печати | Сечение кабеля | Размеры | Шт. в упак. |
|------------|-------|---------------|------------------------|----------------|-------------|
| 520 110 | КВЕ 1 | 8,7 x 29,5 мм | 16-150 мм ² | 11 x 31,6 мм | 1000 |
| 520 120 | КВЕ 2 | 15,4 x 40 мм | 16-150 мм ² | 19,5 x 44,5 мм | 1000 |

Руководство по выбору

| | | I-KBE 1 | I-KBE 2 |
|---------|-------|---------|---------|
| 520 110 | КВЕ 1 | ✓ | |
| 520 120 | КВЕ 2 | | ✓ |



КВЕ 1



КВЕ 2