

# *Детектор металла MS-258A*

## **Поиск скрытых металлических предметов.**

- 1) Прижмите детектор к исследуемой поверхности. Нажмите и удерживайте кнопку на корпусе, через 1 секунду загорится зеленый светодиод, удерживая кнопку, и не отрывая детектор от поверхности выполните поиск.
- 2) Удерживайте кнопку в нажатом положении, ведите детектор по поверхности. При приближении к скрытому металлическому объекту детектор будет издавать звуковой сигнал и загорится красный светодиод. Чем ближе детектор находится к металлическому объекту тем чаще издается звуковой сигнал.

### **Примечания**

- 1) Тестер не предназначен для использования на поверхностях содержащих в своем составе металлизированные компоненты, такие как фольга.
- 2) Важно перепроверять показания детектора дважды.
- 3) Водопроводные трубы и электрическая проводка также определяются как скрытые металлические объекты, пожалуйста будьте внимательны при проведении строительных работ ( сверлении).
- 4) Если при нажатии на выключатель раздается длинный звуковой сигнал и загорается красный светодиод, замените батареи.
- 5) Во избежание неточностей не прикасайтесь свободной рукой к исследуемой поверхности.
- 6) Перезапустите детектор если он «зависнет» во время теста.

### **Замена батарей.**

Поверните зажим в торце тестера, снимите крышку батарейного отсека, замените /установите батареи как указано на крышке, установите крышку батарейного отсека.

Используйте батареи типа: LR44, 157, AG13, A76, L1154 или подобные, 2 шт. по 1,5В

### **Примечания:**

- 1) Температурный диапазон использования от -10 до +50 градусов Цельсия, частота от 50 до 500Hz
- 2) Детектор служит только для предупреждения ошибок при проведении строительных работ ( сверления, выпиливания и т.п.)
- 3) Не используйте поврежденный детектор.
- 4) Не используйте детектор во влажной среде ( дождь и т.п.)