

**CA-BX2**

корпус пульта управл. 2 кнопки



Посадочное место под кнопку Ø22 мм

**CA-BX1**

корпус пульта управл. 1 кнопка



Посадочное место под кнопку Ø22 мм

**CA-BX3**

корпус пульта управл. 3 кнопки



Посадочное место под кнопку Ø22 мм

**CA-BX4**

корпус пульта управл. 4 кнопки



Посадочное место под кнопку Ø22 мм