


КАБЕЛЬ USB-USB

	Артикул	Наименование	Длина	Цвет
	18-1114	Кабель шт. USB A - гн. USB A	1,8 м	Серый
	18-1116	Кабель шт. USB A - гн. USB A	3 м	Серый
	18-1117	Кабель шт. USB A - гн. USB A	5 м	Серый
	18-1144	Кабель шт. USB A - шт. USB A	1,8 м	Серый
	18-1146	Кабель шт. USB A - шт. USB A	3 м	Серый
	18-1801	Удлинитель активный USB штекер - USB гнездо	5 м	Черный
	06-3152	Шнур шт. USB-A - шт. USB-A	1,8 м	Белый
	06-3153	Шнур шт. USB-A - шт. USB-A	3 м	Белый







КАБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

	Артикул	Наименование	Длина	Цвет
	18-1104	Кабель USB B - USB A, принтер	Серый	1,8 м
	18-1106	Кабель USB USB B - USB A	Серый	3 м
	18-1607	Шнур USB B 3.0 штекер - USB A 3.0 гнездо	Синий	5 м
	18-1196	Кабель USB 10 в 1 micro USB/mini USB/30 pin/ LG Chocolate/Samsung/SonyEricsson/ DC 3.5/DC 4.0/Nokia	Черный	0,4 м
	06-3150	Шнур шт. USB-A - шт. USB-B	Белый	1,8 м
	06-3151	Шнур шт. USB-A - шт. USB-B	Белый	3 м

SAMSUNG

	Артикул	Наименование	Шнур	Длина
	18-4210	USB кабель для Samsung Galaxy tab	Черный	1 м

КАБЕЛИ AUX

	Артикул	Наименование	Шнур	Длина
	18-1102	Аудиоразветвитель штекер 3,5 мм на 2	Белый	0.15 м
	18-1105	Аудиокабель 3,5 мм штекер - штекер	Белый	0,5 м
	18-1110	Аудиокабель 3,5 мм штекер - штекер	Белый	1 м
	18-4000	Аудиокабель AUX 3.5 мм шнур плоский	Черный, плоский	1 м
	18-4014	Аудиокабель AUX 3.5 мм	Белый, спираль	1 м
	18-4010	Аудиокабель AUX 3.5 мм	Черный, спираль	1 м
	18-4260	Аудиокабель AUX 3.5 мм	Черный, силикон	1 м