

## Термопинцеты

513 173 99N Распайвающий микропинцет WMRT с подставкой для WD 1M, WD 2M, WR 3M



- Комплект для распайки 2 x 40 Вт, 12 В

В стандартную комплектацию WMRT входит:

- 513 174 99N Распайвающий микропинцет WMRT
- 544 652 99N Набор наконечников RTW 2
- 515 146 99N Переключающая подставка WMRTN для WMRT

513 178 99N Распайвающий микропинцет WXMT с подставкой для станций серии WX



- Комплект для распайки 2 x 40 Вт, 12 В

В стандартную комплектацию WXMT входит:

- 513 177 99N Распайвающий микропинцет WXMT
- 544 652 99N Набор наконечников RTW 2
- 515 169 99N Переключающая подставка WDH 60

Дополнительно можно заказать насадки для WMRT, WXMT:

	Код заказа	Модель	Описание
	544 651 99N	RTW 1	Набор наконечников $\phi$ 0,4 мм, 45°, 80Вт
	544 652 99N	RTW 2	Набор наконечников 0,7 x 0,4 мм, 45°, 80Вт
	544 653 99N	RTW 3	Набор наконечников 3 x 1,0 мм, 45°, 80Вт
	544 654 99N	RTW 4	Набор наконечников 6 x 1,0 мм, 45°, 80Вт
	544 656 99N	RTW 6NW	Набор наконечников $\phi$ 0,2 мм, 45°, 80Вт
	544 669 99N	RTW 9	Набор наконечников 18 x 3 мм, 45°, 80Вт
	544 668 99N	RTW 10	Набор наконечников 10 x 1,0 мм, 80Вт
	544 667 99N	RTW 11	Набор наконечников 6 x 1,0 мм, 80Вт