БОКСЫ ДЛЯ КНОПОЧНОГО ПОСТА

CA-BX2
корпус пульта управл. 3 кнопки

Посадочное место под кнопку Ø22 мм

CA-BX1
корпус пульта управл. 1 кнопка

Посадочное место под кнопку Ø22 мм

CA-BX3
корпус пульта управл. 3 кнопки

Посадочное место под кнопку Ø22 мм

CA-BX4
корпус пульта управл. 4 кнопка

Посадочное место под кнопку Ø22 мм